

Nostamalla voi säätää kulmaa. Yläasennossa mekanismi avautuu
Lyft för att anpassa vinkeln. I översta läget öppnas mekanismen

Nostamalla tai painamalla alas
säädät niskatuen korkeutta
Nackstödet kan ställas i höjd utan
spak eller knapp

ANNA



Työnnä käsinoja oikeaan asentoon
Skjut armstödsdynan för att anpassa läget

Paina nappia kääntääksesi käsinoja
oikeaan kulmaan
Tryck in knapp för att rotera och anpassa armstö-
dets vinkel.

Paina nappia säätääksesi käsinojan korkeutta
Tryck in knapp för att anpassa armstödet's höjd

Paina nappia säätääksesi
istuinosa eteen tai taakse
Tryck in knapp för att justera
sitsen fram och bakåt

Käännä säätääksesi käsinojaa
Vrid för att anpassa armstödet

Pyöritä pyörää säätääksesi selkäkulmaa
Vrid på ratten för att justera ryggvinkel

Pyöritä kahvaa säätääksesi
mekanismi oman painosi mukaan
Snurra veven för att anpassa din vikt

Vedä ylös säätääksesi tuolin korkeutta
Dra upp för att justera höjd på sitsen

Nosta selkänojaa pituutesi mukaan
Lyft ryggstödet för att justera till din längd

Vedä ulos nappia saadaksesi selkänojaa 3
astetta eteenpäin
Dra ut knapp för att tilta sits 3 grader framåt

Ala-asennossa = selkä- ja istuinosa lukittu
Ylä asennossa = "perustilassa". Auki
Nedåt läge = rygg och sits i låst läge
Uppåt läge = "grundläge". Öppet, olåst läge

